

Samlevejledning til soft-close skuffer

1



Følgende beslagsdele skal bruges til montering af én skuffe:

2 stk. softclose udtræk
4 stk. 12 mm. skruer
2 stk. 16 mm. maskinskruer
1 stk. greb med skrue

5



Grebet monteres med grebskruen gennem det midterste hul i skuffen.

2



Når soft-close skinnerne skal monteres, skal man bruge det yderste runde hul forrest i skinnen i øverste række. Udtrækskinnerne monteres i de forborede huller med 12mm skruer.

OBS: PAS PÅ ikke at bruge 16 mm skruerne, idet de vil gå gennem siden af reolen.

VIGTIGT: Brug ikke skrue-maskine da skruen nemt kan skrues over. Dette vil medføre at skinnen vil sidde løst.

6



Skuffen liggens ned over udtrækskinnerne. Derefter tager man fat med fingrene og "trækker" udtrækskinnen helt frem, så den klikker sig fast i den formonteret sorte snap-lås.

3



Herefter skrues den bageste skrue i. Skruen skal monteres i det tredje bageste hul på skinnen, så det passer med de allerede forborede huller i reolen.

7



Når reolen er sat op, bør man finjustere skuffefronterne, hvis det er nødvendigt.

Dette kan gøres enten ved at løsne skuffefronten, så man kan "skubbe" skuffefronten op/ned eller til siderne i de ovale huller, eller ved at dreje på det lille blå hjul på den sorte snap-lås.

4



Efter at udtrækskinnerne er monteret skal fronterne til skufferne montres. Til dette bruges 2 stk. 16 mm. skruer der skrues ind i de to formærkede huller i fronten.

Bemærk at fronterne, ved hjælp af de ovale huller i inderskuffen kan justeres både op, ned og til siderne.

OBS (vedrørende modul nr. 01, 51, 02, 52, 05 og 55):

Ved montage af skuffer i fuld højde, skal reolen altid opdeles på midten med en hylde - ellers vil afstanden imellem skufferne blive for stor.